


Внешний угол - альтернативное решение



Roxsulation

DS 03.2.09a

ВНИМАНИЕ:

1. Dryvit рекомендует, чтобы фасад на уровне первого этажа, а также в местах, подверженных механическим повреждениям или с повышенной нагрузкой был укреплен с помощью сетки Panzer, а затем Standard. Расположение этих мест должно быть указано в проектной документации.

2. Во избежание загибания сетки Standard на углу, можно применять угловой профиль с сеткой. Перед наложением сетки Standard профиль следует утопить, а затем наложить базовый слой и сетку Standard. Расположение должно быть таким, чтобы сетка Standard доходила до самого угла. Смотрите деталь DS 03.2.10

Проектировщик несет полную ответственность за проект, техническое описание и документацию строительных работ, в которых используются материалы Dryvit. Различные системы должны быть согласованы с местным законодательством. Вышеуказанные конструктивные детали должны служить только в качестве вспомогательных при проектировании. Dryvit не несет никакой ответственности за их применение в отдельных проектах. Dryvit оставляет за собой право на изменение вышеуказанных деталей. Для получения новейшей информации просим обращаться в фирму Dryvit.